




SECUNORM PROFI25




UTILIZACIÓN




Utilice el desplazador para poner la hoja a punto para cortar.



Perfore el material para iniciar el corte.




Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.




Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA




Use el desplazador de la hoja para **empujar** el inserto de plástico hacia atrás y afuera del mango. No estire el inserto mientras esté presionando el desplazador de la hoja.



Antes de que el deslizador y la hoja salgan del mango, **coloque el dedo índice bajo el soporte negro de la hoja** y sujétela.




Con ayuda del dedo índice, **abra hacia abajo** lentamente el soporte de la hoja, retire la hoja con la otra mano y dele la vuelta o sustitúyala.




Asegúrese de colocar la hoja exactamente sobre los anclajes de fijación, cierre el soporte de la hoja hacia arriba. **IMPORTANTE:** Nunca mantenga su mano delante de la salida de la hoja.

PROTECCIÓN DEL USUARIO




Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe soltar el desplazador.

DESECHAR



Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.



Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe** su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.